MOBĪLAIS GAISA KONDICIONIERIS

Lietošanas instrukcija

MPPDB-12CRN7-QB6G1

MPPDA-09CRN7-QB6G1

Pirms kondicioniera lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un to saglabājiet.

Brīdinājums (Izmantojot R290/R32 aukstuma aģentus)

Neizmantojiet citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai vai tīrīšanai, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.

Ierīce jāuzglabā telpā, kurā nav nepārtraukti esoši aizdegšanās avoti (piemēram, atklāta liesma, strādājošas gāzes iekārtas vai elektriskie sildītāji)

Nedurt un nededzināt.

Ņemiet vērā, ka aukstumaģenti var nesaturēt smaržvielu.

Ierīce MPPDB-12CRN7-QB6G1 jāuzstāda, jādarbina un jāuzglabā telpā, kuras grīdas platība ir lielāka par 11 m.

Ierīce MPPDB-10CRN7-QC1G1, MPPDA-09CRN7-QB6G1 ir jāuzstāda, jādarbina un jāuzglabā telpā ar grīdas platību, kas ir lielāka par 10 m.

Ierīce MPPPDB-12HRN1-QB6G1, MPPD-10CRN7-QC1G1 jāuzstāda, jādarbina un jāuzglabā telpā, kuras grīdas platība ir lielāka par 12 m.

Jāievēro atbilstība valsts gāzes noteikumiem.

Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsprostotas.

Ierīce jāuzglabā ar mērķi novērst mehānisku bojājumu rašanos.

Ikvienai personai, kas ir iesaistīta darbā pie aukstumaģenta loka atvēršanas ir jābūt derīgam sertifikātam no nozarē akreditētas novērtēšanas iestādes, kas pilnvaro viņu kompetenci droši rīkoties ar aukstumnesējiem saskaņā ar nozarē atzītu novērtējuma specifikāciju.

Apkopi drīkst veikt tikai tā, kā ieteicis iekārtas ražotājs. Nepieciešama apkope un remonts ir jāveic ar kvalificēta personāla palīdzība, kas ir kompetenta darbībā ar uzliesmojošiem aukstumaģentiem.

Uzmanību: Uguns risks/Uzliesmojoši materiāli

(Nepieciešams priekš R32/R290 iekārtām)

Nozīmīgi: Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju pirms darbojoties ar kondicioniera iekārtu.

Piezīme: Iekārta var izskatīties šādi



Norādīto simbolu paskaidrojums (Tikai R32/R290 iekārtām)

	Brīdinājums	Šis simbols norāda, ka šajā ierīcē tika izmantots uzliesmojošs aukstumaģents. Jaaukstumaģents ir noplūdis un pakļauts ārējam aizdegšanās avotam, pastāv aizdegšanās risks.
	Uzmanību	Šis simbols norāda, ka ir rūpīgi jāizlasa lietošanas instrukcija.
	Uzmanību	Šis simbols norāda, ka ar to jārīkojas servisa personālam aprīkojumu, atsaucoties uz uzstādīšanas rokasgrāmatu.
	Uzmanību	Šis simbols norāda, ka ir pieejama informācija, piemēram, lietošanas rokasgrāmata vai uzstādīšanas rokasgrāmata.

Lietošana

SWING poga SWING

Izmanto, lai aktivizētu automātiskās žalūzijas kustības funkciju. Kad iekārta ir IESLĒGTA, nospiežot pogu SWING var apturēt žalūzijas vēlamajā leņķī.

Taimera poga TIMER

Izmanto, lai aktivizētu AUTO ON sākuma laiku un

AUTO OFF apstāšanās laika programma, savienojumā ar pogām + un -. Ir redzams taimera ieslēgšanas/izslēgšanas indikators – iedegta gaisma zem taimera ar ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumiem.

MODE poga

Izvēlas atbilstošo darbības režīmu. Nospiežot pogu vairākkārt tiek atlasīts nākošais darbības režīms rindas kārtībā - AUTO, DZESĒŠANA, SAUSINĀŠANA, VENTILĀCIJA un SILDĪŠANA (nav pieejams dzesēšanas modeļiem). Zem aktīvā iestatījuma iedegas lampiņa.

Uz augšu (+) un leju (-) pogas + −

Izmanto, lai pielāgotu (palielinātu/samazinātu) temperatūras iestatījumus diapozonā no 1°C/1°F (vai 2°F) līdz 17°C/62°F līdz 30°C/86°F (vai 88°F) vai TAIMERA iestatījumus diapazonā no 0 līdz 24 stundām. PIEZĪME: Vadības pults spēj parādīt temperatūras Fārenheita grādos vai Celsija grādos. Lai mainītu režīmu starp Fārenheita un Celsija grādiem, nospiediet un turiet augšup un lejup pogas vienlaikus 3 sekundes.

SLEEP(ECO) poga SLEEP

Paredzēta ieslēgt miega vai ekonomisko režīmu.

POWER poga ⏻

Paredzēta ieslēgt un izslēgt iekārtu.

LED Ekrāns ■

Parāda uzstādīto temperatūru °C vai °F (dažiem modeļiem var būt nepieejama funkcija) un AUTO-taimera uzstādījumus. Sausināšanas un ventilācijas režīmos tiek rādīta telpas temperatūra. Tiek parādīti kļūdu kodi un aizsardzības kodi.

E1- Telpas temperatūras sensora kļūda

E2 – Iztvaikotāja temperatūras sensora kļūda

E3 – Kondensatora temperatūras sensora kļūda (speciāliem modeļiem)

E4 – Attēlo paneļa komunikācijas kļūdu

EC – Aukstumnesēja noplūdes kļūda (speciāliem modeļiem)

P1 – Kondensāta rezervuārs ir pilns. Pievienojiet kondensāta novadīšanas cauruli un noteciniet ūdeni. Ja kļūda atkārtojas pēc notecināšanas, sazināties ar servisa centru.

Piezīme: Ja notiek kāda no kļūdām, izslēdziet iekārtu un pārbaudiet vai nekas netraucē iekārtas darbībai. Ieslēdziet iekārtu no jauna, lai pārbaudītu vai problēma ir pazudusi. Ja tā nav, tad izslēdziet iekārtu un atspraudiet no elektrības padeves. Sazinieties ar ražotāju vai servisa centru .

Nosūces caurules uzlikšana

Nosūces caurules likšanas veids ir atkarīgs no iekārtas darbības veida.

Priekš COOL, HEAT vai AUTO režīmā caurulei ir jābūt pievienotai. FAN, DEHUMIDIFY(sausināšana) vai elektriskās sildītāja režīmē nosūces caurule ir jānoņem.

Lietošanas instrukcija

Dzesēšansa režīms (COOL)

Nospiediet MODE pogu līdz ieslēdzas COOL indikatora gaisma

Nospiediet + vai – pogas, lai izvēlētos istabas temperatūru. Temperatūra var tikt mainīta diapazonā no 17°C līdz 30°C/ 62°F līdz 86°F.

Nospiediet FAN SPEED pogu, lai izvēlētos ventilatora ātrumu.

Sildīšanas režīms (HEAT) (Nav pieejams tikai dzesēt-spējīgiem modeļiem)

Nospiediet MODE pogu, līdz ieslēdzas HEAT indikatora gaisma.

Nospiediet + vai – pogas, lai izvēlētos istabas temperatūru. Temperatūra var tikt mainīta diapazonā no 17°C līdz 30°C/ 62°F līdz 86°F.

Nospiediet FAN SPEED pogu, lai izvēlētos ventilatora ātrumu. Dažiem modeļiem nav iespējams mainīt ventilatora ātrumu sildīšanas režīmā.

Sausināšanas režīms

Nospiediet MODE pogu līdz ieslēdzas DRY indikatora gaisma.

Lietojot šo režīmu nav iespējams mainīt ventilatora ātrumu vai iestatīt temperatūru. Ventilators darbojas uz LOW(zems) režīmu.

Automātiskais (AUTO) režīms

Kad kondicionieris tiek iestatīts AUTO režīmā, tas automātiski izvēlēsies dzesēšanu, sildīšanu(tikai konkrētiem modeļiem) vai tikai ventilatora režīmu balstoties uz uzstādīto temperatūru.

Kondicionieris uzturēs telpas temperatūru automātiski ap uzstādīto mērķa temperatūru

Izvēloties AUTO režīmu, nav iespējams izvēlēties ventilatora ātrumu.

Piezīme: Izvēloties AUTO režīmu, dažiem iekārtas modeļiem, iedegas gan AUTO lampiņa, gan izvēlētā darbības režīma lampiņa.

Ventilatora (FAN) režīms

Nospiediet MODE pogu, līdz ieslēdzas FAN indikatora gaisma.

Nospiediet FAN SPEED pogu, lai izvēlētos ventilatora ātrumu. Nav iespējams iestatīt mērķa temperatūru.

Nepievienot nosūci pie loga.

Taimera (TIMER) režīms

Kamēr iekārta ir ieslēgta, nospiežot TIMER pogu tiks ieslēgta automātiskais izslēgšanās režīms. Iedegsies TIMER OFF indikatora gaisma. Spiežot taustiņus uz augšu vai leju, lai izvelētos vēlamo laiku. Nospiežot TIMER pogu atkārtoti piecu sekunžu laikā , tiek ieslēgts automātiskais ieslēgšanās režīms. Iedegsies TIMER ON indikatora gaisma. Spiežot taustiņus uz augšu vai leju, lai izvelētos vēlamo laiku.

Kamēr iekārta ir izslēgta, nospiežot TIMER pogu tiks ieslēgts automātiskā ieslēgšanās funkcija. Nospiežot TIMER pogu atkārtoti piecu sekunžu laikā, tiks ieslēgts automātiskais izslēgšanās režīms.

Spiežot pogu uz augšu vai leju, tiek mainīts laiks 0.5 stundas vienībās līdz 10 stundām pēc tam, izmantojot 24 stundu izvēles iespēju. Vadība skaitīs laiku, līdz iekārtas iedarbināšanai.

Sistēma automātiski atgriezīsies uz iepriekšējo temperatūras uzstādījumu, ja piecu sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības.

Ieslēdzot un izslēdzot iekārtu vai mainot laika un taimer iestatījumus uz 0.0, atcels automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas programmu.

Gulēšanas ekonomiskais (SLEEP(ECO)) režīms

Nospiediet šo pogu, izvēlētā temperatūra tiks palielināta (dzesēšanas režīmā) vai samazināta (sildīšanas režīmā), par 1°C/2°F, 30 minūtēs. Jaunā temperatūra tiks palielināta (dzesēšanas režīmā) vai samazināta (sildīšanas režīmā), vēl par 1°C/2°F, 30 minūtēs. Tad šo temperatūru uzturēs 7 stundas pēc kurām iekārta atgriezīsies orģināli iestatītajā temperatūrā. Procesa beigās tiek izslēgts SLEEP/ECO darbības režīms.

Piezīme: Šī funkcija nav pieejama FAN un DRY režīmos.

Automātiskā ieslēgšanās pēc strāvas zuduma (AUTO-RESTART)

Strāvas zuduma gadījumā iekārta atsāks darbību saglabājot iepriekš saglabātos uzstādījumus.

Gaisa plūsmas virziena pielāgošana

Gaisa lāpstiņa tiek regulēta automātiski. Ieslēdzot iekārtu lāpstiņa atveras pilnībā.

Spiediet SWING pogu uz pults vai paneļa, lai ieslēgtu automātisko lāpstiņas kustību. Lāpstiņa kustēsies no augšas uz leju automātiski.

Lāpstiņu neaiztikt un neregulēt manuāli.

Uzturēšana

Apkopes ieteikumi

Pārliecinieties par to, lai katras divas nedēļas tiktu iztīrits filtrs, lai nodrošinātu optimālu iekārtas darbību.

Ūdens kolektoru ir nepieciešams notecināt nekavējoties pēc P1 kļūdas parādīšanās, lai novērstu pelējumu.

Mājoklī ar dzīvniekiem, periodiski pārliecinieties vai dzīvnieku spalvas nav nepieciešams noņemt no iekārtas gaisa ieņemšanas grila.

Iekārtas tīrīšana un glabāšana

Notīriet iekārtu izmantojot mitru lupatu un vieglu tīrīšanas līdzekli. Nosausiniet iekārtu ar sausu lupatu.

Pirms iekārtas likšanas glabāties ir nepieciešams pilnībā iztīrīt ūdens rezervuāru.

Lai novērstu pelējuma rašanos, darbiniet iekārtu uz 12 stundām ventilācijas režīmā.

Izslēdziet iekārtu un atslēdziet no kontakta.

Iztīriet gaisa filtru sekojot instrukcijai, iztirīto filtru sausā stāvoklī ievietot atpakaļ

Izņemiet baterijas no pults.

Pārliecinieties, ka iekārta tiek glabāta vēsā, tumšā vietā. Tieši saules stari vai karstums var samazināt iekārtas darbības mūžu.

Kļūdu un problēmu diagnostika

Problēma	Iespējamais iemesls	Darbība
Iekārta neieslēdzas nospiežot ON/OFF pogu	P1 kļūdas kods	Ūdens kolektors ir pilns. Izslēdziet iekārtu , noteciniet ūdeni un atkārtoti ieslēdziet iekārtu
	Dzesēšanas režīmā: telpas temperatūra ir zemāka kā uzstādītā temperatūra	Atiestatiet temperatūru
Iekārta slikti dzesē	Gaisa filtrs ir netīrs	Izslēdziet iekārtu un iztīrīet filtru atbilstoši instrukcijai
	Nosūces caurule nav pareizi pieslēgta	Izslēdziet iekārtu, atslēdziet cauruli, pārbaudiet vai nav bloķēta gaisa plūsma. Pieslēdziet noplūdes cauruli
	Iekārtai ir par maz aukstumnesēja/freona	Sazināties ar servisa centru
	Ir uzstādīta pārāk augsta temperatūa	Samaziniet mērķa temperatūru
	Telpas durvis vai logi ir atvērti	Pārliecinieties, ka logi un durvis ir aizvērti
	Telpa ir pārāk liela	Pārbaudiet vai telpas izmērs atbilst jaudai
	Telpā ir karstuma avoti	Izņemt/atslēgt karstuma avotus
Iekārta ir skaļa un ir novērojama vibrācija	Nav līdzena grīda	Novietojiet iekāŗtu uz taisnas virsmas
	Gaisa filtrs ir netīrs	Izslēdziet iekārtu un iztīrīet filtru atbilstoši instrukcijai
Iekārta taisa burbuļojošu skaņu	Skaņu izraisa aukstumaģents sistēmā	Tas ir normāli